

# InertiaCube4

## RS-232 Power Options:

ISC-IC400-000U = RS-232 **US/JP Power**

ISC-IC400-000E = RS-232 **EU Power**

ISC-IC400-000K = RS-232 **UK Power**